

Как отключить слежение за уровнем чернил для ПЗК к Canon Pixma iP7240, MG6340, MG7140, MG7340, MG5440, MX924, MG6340

Если для нормальной работы картриджей потребуется отключить слежение за уровнем чернил, то проделайте не хитрые манипуляции описанные ниже.

Справедливо для:

Заправляемые картриджи для Canon PIXMA MG6340 и MG7140 (ДЗК/ПЗК)

Заправляемые картриджи для Canon PIXMA MG5440, MX924 и iP7240 (ДЗК/ПЗК)

Первые две манипуляции с уровнем чернил нужно производить специфическим образом. После этого картриджи нужно будет только заправлять, они не будут показывать уровень чернил, но защита от печати пустыми картриджами сохранится. Специальная линза на нижней стороне каждого картриджа оповестит принтер о полном окончании чернил и заблокирует печать.



В первый раз

Во время печати, когда:

1. Компьютер сообщит о необходимости сменить картриджи фото (над определенным цветом появляется красный крестик в кружочке, а рядом со значком принтера в окне отправки задания на печать – восклицательный знак),
2. При этом начнет мигать красным цветом индикатор около кнопки “Бумага/Отмена” (рядом с ней рисунок треугольника в круге).

Нажмите на кнопку “Бумага/Отмена” и держите ее нажатой в течение 10 секунд. Когда световой индикатор погаснет, принтер начнет нормально работать и печатать (при этом красный крестик над картриджем останется).

После указанных действий, принтер будет работать в течение некоторого времени. Затем необходимо произвести второе обнуление.

Данные процедуры нужно проделать с чернильницей каждого цвета.

Во второй раз

Когда:

1. Во время печати компьютер будет требовать заменить картридж (будет показывать в окне отправки задания на печать вынутый из своего гнезда картридж со стрелочкой).
2. При этом начнет мигать красным цветом индикатор около кнопки “Бумага/Отмена” (рядом с ней рисунок треугольника в круге).

Нажмите на кнопку “Бумага/Отмена” и держите ее нажатой в течение 10 секунд. Когда световой индикатор погаснет, принтер начнет нормально работать и печатать (при этом красный крестик над картриджем исчезнет).

Данные процедуры нужно проделать с чернильницей каждого цвета.